

MANUAL UTILISATEUR



Écran LCD 10" Pour Mod5T



1 Fonctionnement de l'onduleur

🚹 Mise en garde

- Ne démarrez pas l'onduleur tant que l'installation n'est pas terminée.
- Vérifiez que le câblage est correct et que les câbles d'alimentation sont bien fixés.
- Vérifiez que l'adresse des modules de puissance a été configurée. Reportez-vous au paragraphe 2.9.2 « Module de puissance »
- Vérifiez que le commutateur « Prêt » du module de puissance a été placé sur la position « Verrouillée ».
- Vérifiez que tous les disjoncteurs sont en position Arrêt.

1.1.1 Démarrage sur l'alimentation secteur

Assurez-vous de respecter cette procédure lorsque vous allumez l'onduleur depuis une condition d'arrêt complet.

Le mode opératoire est le suivant :

- **Étape 1 :** reportez-vous au chapitre 2 « Installation » pour brancher les câbles d'alimentation et installer les modules de puissance et la batterie nécessaire à l'onduleur.
- Étape 2 : placez le disjoncteur de batterie sur « Marche ».
- **Étape 3 :** placez l'interrupteur d'alimentation externe sur « Marche » dans le tableau de distribution pour alimenter l'onduleur. Le module STS se met en route et le panneau LCD s'allume.



Étape 4 : placez le disjoncteur d'entrée (Q1) sur « Marche ». L'onduleur passera en mode veille, si le paramètre du mode bypass est désactivé.



Ou, l'onduleur passera en mode bypass, si le paramètre du mode bypass est activé.



- **Étape 5 :** vérifiez qu'aucun événement de panne ou d'alerte ne s'est produit. Le cas échéant, veuillez-vous reporter au chapitre 6 « Dépannage » pour résoudre le problème.
- **Étape 6 :** appuyez sur l'icône de marche/arrêt pendant deux secondes pour accéder au mode ligne comme illustré ci-dessous.



Une fois allumé, l'onduleur effectuera un autotest et mettra en route le convertisseur DC/AC. L'onduleur passera en mode ligne lorsque tous les modules de puissance seront prêts.



Étape 7 : placez le disjoncteur de sortie (Q3) sur « Marche ». La procédure de démarrage sur l'alimentation secteur est terminée.

1.1.2 Démarrage à froid

- Étape 1 : placez le disjoncteur de batterie sur « Marche ».
- **Étape 2 :** appuyez sur le bouton « Battery Start » de l'un des modules de puissance pour mettre en route l'alimentation de contrôle de tous les modules de puissance et du module STS comme illustré ci-dessous.

Bouton de démarrage de l'alimentațion par batterie



Étape 3 : Après avoir appuyé sur le bouton « Battery Start », l'onduleur passera en mode veille. Reportez-vous au schéma de l'afficheur LCD ci-dessous.



Étape 4 : Avant que l'onduleur passe en mode arrêt, veuillez appuyer immédiatement sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes, comme illustré dans le schéma ci-dessous.



Étape 5 : ensuite, l'onduleur passera en mode batterie, comme illustré dans le schéma ci-dessous.



Étape 6 : placez le disjoncteur de sortie (Q3) sur « Marche ». La procédure de démarrage à froid est terminée.

1.1.3 Mode bypass de maintenance

Suivez les instructions de transfert vers la source de bypass pour entretien et vers le système de protection de l'onduleur, comme illustré ci-dessous.

1.1.3.1 Transfert vers la source de bypass de maintenance

	90 à 210 kVA.	300 kVA
Étape 1	retirez la plaque de verrouillage mécanique du disjoncteur de bypass pour entretien.	Retirez la plaque de verrouillage mécanique du commutateur de bypass pour entretien.

	Q2 Maintenance Bypass	UPS UPS
Étape 2	vérifiez que l'onduleur fonctionne en mode bypass comme illustré ci-dessous.	vérifiez que l'onduleur fonctionne en mode bypass comme illustré ci-dessous.
Étape 3	placez le disjoncteur de bypass pour entretien sur « Marche » comme illustré ci-dessous.	Tournez la poignée vers le haut comme illustré ci-dessous.
Étape 4	placez le disjoncteur secteur (Q1) sur « Arrêt » comme illustré ci-dessous.	Il est possible de remplacer le module STS et le module de puissance.

Étape 5 Il est possible de remplacer le module STS, le module de puissance et le module de batteries.	
--	--

1.1.3.2 Transfert vers le système de protection de l'onduleur

	90 à 210 kVA.	300 kVA
Étape 1	vérifiez que l'entretien est terminé. Les modules de puissance et le module STS ont été bien installés.	vérifiez que l'entretien est terminé. Les modules de puissance et le module STS ont été bien installés.
Étape 2	placez le disjoncteur secteur (Q1) sur « Marche », comme illustré ci-dessous.	veuillez accéder au MENU DE CONFIGURATION de l'afficheur LCD et choisir « SYSTEM » afin de vérifier que l'option « Mode bypass » est activée. Si l'option « Bypass mode » est désactivée, vous devez l'activer. Ensuite, quittez le MENU DE CONFIGURATION et vérifiez que l'onduleur fonctionne en mode bypass.
Étape 3	veuillez accéder au MENU DE CONFIGURATION de l'afficheur LCD et choisir « SYSTEM » afin de vérifier que l'option « Mode bypass » est activée. Si l'option « Bypass mode » est désactivée, vous devez l'activer. Ensuite, quittez le MENU DE CONFIGURATION et vérifiez que l'onduleur fonctionne en mode bypass.	Tournez la poignée vers le bas comme illustré ci-dessous.

Étape 4	placez le disjoncteur de bypass pour entretien sur « Arrêt », comme illustré ci-dessous.	remontez la plaque de verrouillage mécanique, comme illustré ci-dessous.
Étape 5	remontez la plaque de verrouillage mécanique, comme illustré ci-dessous.	

1.1.4 Opération d'arrêt

1.1.4.1 Opération d'arrêt en mode bypass/mode veille

Lorsque l'onduleur n'est ni allumé, ni éteint, il fonctionne en mode veille ou en mode bypass. Tout dépend du paramètre « Mode bypass ».

Le paramètre du mode bypass est désactivé Le paramètre du mode bypass est activé SYSTEM ON SYSTEM ON Standby Mode --KVA Bypass Mode --KVA 08 08 BYPASS BYPASS \sim STS \sim STS 00 00 L2 230.0V L3 230.0V L2 230.0V L3 230.0V L2 0% L3 0% L2 0% L3 0% LINE LINE \sim 2 DC FAC LOAD DC FAC ACT ACT L2 230.0V L3 230.0V L2 230.0V L3 230.0V L2 0.0V L3 0.0V L2 0.0V L3 0.0V L2 0.0V L3 0.0V L2 230.0V L3 230.0V 詂 (\mathbf{i}) (\mathbf{i}) 詂 r 15:30 15:30 MEASUREMENT SETUP INFORMATIC CONTROL MEASUREMENT SETUP INFORMATION

Les schémas sur l'afficheur LCD sont illustrés ci-dessous.

Étape 1 : placez le disjoncteur de secteur sur « Arrêt ». Les schémas sur l'afficheur LCD sont illustrés ci-dessous.



- **Étape 2 :** placez l'interrupteur d'alimentation externe sur « Arrêt » pour déconnecter l'alimentation secteur de l'onduleur. Attendez que l'afficheur LCD s'éteigne.
- **Étape 3 :** placez le disjoncteur de batterie sur « Arrêt », si l'onduleur reste déconnecté de l'alimentation secteur pendant une période prolongée.

1.1.4.2 Opération d'arrêt en mode ligne

Les schémas sur l'afficheur LCD sont illustrés ci-dessous lorsque l'onduleur fonctionne en mode ligne.



Étape 1 : Appuyez sur l'icône de marche/arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'onduleur. Ou, utilisez la fonction « Arrêt du système » du menu de contrôle pour éteindre l'onduleur.



Une fois éteint, l'onduleur passera en mode veille ou en mode bypass. Tout dépend du paramètre « Mode bypass ».

Ensuite, suivez la procédure **Opération d'arrêt en mode bypass/mode veille**.

1.1.4.3 Opération d'arrêt en mode batterie

Le schéma sur l'afficheur LCD est illustré ci-dessous lorsque l'onduleur fonctionne en mode batterie.



Étape 1 : Appuyez sur l'icône de marche/arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'onduleur. Ou, utilisez la fonction « Arrêt du système » du menu de contrôle pour éteindre l'onduleur.



Une fois éteint, l'onduleur passera en mode veille.

Ensuite, suivez la procédure **Opération d'arrêt en mode bypass/mode veille**.

2 Description du panneau de commande et de l'afficheur

2.1 Introduction

Cette description du panneau de commande et de l'afficheur est située sur la porte avant de l'onduleur. Elle présente les contrôles de l'utilisateur, le monitorage de tous les paramètres de mesure, l'état de l'onduleur et de la batterie, et les alarmes. La description du panneau de commande et de l'afficheur est divisée en quatre zones fonctionnelles : (1) Afficheur LCD, (2) Voyants lumineux, (3) Touches de commande, (4) Alarme sonore, comme illustré dans la figure 4-1.



Figure 4-1 : panneau de commande

- (1) Afficheur LCD : affichage graphique et tous les paramètres de mesure.
- (2) Voyants lumineux. Reportez-vous au tableau 4-1.
- (3) Touches de commande. Reportez-vous au **tableau 4-2**.
- (4) Alarme sonore. Reportez-vous au tableau 4-3.

Tableau 4-1 : voyants lumineux

Voyant	Couleur	État	Définition		
		Marche	La source d'entrée est normale.		
ENTRÉE	Vert	Clignotant	La source d'entrée est anormale.		
		Arrêt	Aucune source d'entrée.		
		Marche	Charge sur circuit de bypass.		
BYPASS	Jaune	Clignotant	La source d'entrée est anormale.		
		Arrêt	Circuit de bypass hors service.		
CONVERTISSEUR	Vort	Marche Charge sur les convertisseurs CC-CA			
CC-CA	Vert	Arrêt	Convertisseurs CC-CA hors service.		
SORTIE	Vort	Marche	Sortie de l'onduleur activée		
	Vert	Arrêt	Sortie de l'onduleur désactivée		
		Marche	Charge sur batterie.		
BATTERIE	Rouge	Clignotant	Batterie faible.		
DATTERIE		Arrôt	Le convertisseur de batterie est normal		
		AITEL	et la batterie est en charge.		
			Panne de l'onduleur.		
ALARME	Rouge	Clignotant Alarme de l'onduleur.			
		Arrêt	Normal.		

Tableau 4-2 : tableau des touches de commande

Touche de commande	Description
Marche/Arrêt	Allumer ou éteindre l'onduleur. (maintenir enfoncé 2 s)

Tableau 4-3 : Alarme sonore

Type de son	Description
Marche/Arrêt	L'avertisseur émet un son de deux secondes.
Mode batterie	L'avertisseur émet un son toutes les 2 secondes.
Batterie faible.	L'avertisseur émet un son toutes les demi-secondes.
Alarme de l'onduleur	L'avertisseur émet un son toutes les secondes.
Panne de l'onduleur	L'avertisseur sonne en continu.

2.2 Description des écrans

2.2.1 Écran de démarrage

Après démarrage, l'onduleur exécute un autotest. L'écran initial s'affiche et reste fixe pendant environ 5 secondes comme illustré dans la figure 4-2.





2.2.2 Écran principal

Après initialisation, l'écran principal s'affichera, comme illustré dans la figure 4-3. L'écran principal est divisé en six parties.



Figure 4-3 : écran principal

- (1) Mode onduleur : mode de fonctionnement actuel.
- (2) État du module : le numéro du module s'affichera. Appuyez sur une des icônes de module pour accéder à l'écran des mesures. Vous trouverez ci-dessous la description de chaque icône.



(3) Menu principal : appuyez sur une icône pour accéder à un écran secondaire.



Figure 4-4 : arborescence des menus

- (4) Représentation graphique de l'onduleur : représentation graphique actuelle et données de mesure.
- (5) Puissance nominale de l'onduleur.
- (6) Date et heure.

2.2.3 Écran « Contrôle »

Appuyez sur l'icône pour accéder au sous-menu, comme illustré dans les figures 4-5 et 4-6.



Figure 4-5 : arborescence des menus de commande

	SYSTEM ON
System Turn On	Standby Mode
System Turn Off	
Manually Battery Test	
Cancel Battery Test	
Turn To Bypass	- 0% -
Shutdown Restore	11115
Cancel Shutdown	
Charger Turn On	- 0% -
Charger Turn Off	
	0%
	15:30 2015/10/22

Figure 4-6 : page d'un écran de commande

Appuyez directement sur l'une des options de commande. Un écran de confirmation s'affichera

alors. Appuyez sur l'icône pour confirmer la commande ou sur l'icône pour annuler la commande, comme illustré dans la figure 4-7.

	SYSTEM ON
System Turn On	Standby Mode
System Turn Off	
Manually Battery Test	
Cancel Battery Test	
Turn To Bypass	- 0% -
Shutdown Restore	////
Cancel Shutdown	12 11,
Charger Turn On	0%
Charger Turn Off	1111
ESC Yes No	- 0% - E
	15:30 2015/10/22

Figure 4-7 : écran de confirmation

2.2.4 Écran « Mesure »



Appuyez sur l'icône pour accéder au sous-menu. Les deux sous-menus disponibles sont les mesures du système et les mesures de module. Appuyez sur l'icône pour effectuer le suivi d'une valeur de mesure du système ou sur l'icône pour effectuer le suivi d'une valeur de mesure de module. Les choix possibles sont « Entrée », « Sortie », « Bypass », « Charge » ou « Batterie » qui vous permettent de suivre dans le détail les états sous l'arborescence « Système » ou « Module ». Veuillez-vous reporter à tous les écrans des figures 4-8 et 4-9. Tous les éléments de mesure sont détaillés dans la liste du tableau 4-4.





Figure 4-9 : écrans des mesures du système

Appuyez sur l'icône MODULE pour suivre une valeur de mesure.

		12	13	SYSTEM ON			12		SYSTEM ON
SYSTEM MODULE	0 se 120 180 290	0 40 120 180 280 1	60 130 380 380 380			0 40 120 100 200	0 ea 130 360 360 1	0 eo 120 180 180 1	
08					08				107.
00 00 00 00 00	VOLTAGE	VOLTAGE	VOLTAGE	0%	00 00 00	VOLTAGE	VOLTAGE	VOLTAGE	- 0% -
	230.0V	230.0V	230.0V			230.0V	230.0V	230.0V	
888	FREQENCY 50.0Hz	50.0Hz	50.0Hz	12 11/2	0001	10.0A	10.0A	10.0A	12 11/2
8887					0001	FREQUNCY	FREQENCY	FREQENCY	
					888:	POWERFACTOR	FOWERFACTOR	POWERFACTOR.	
8881				- 0% -	0001				- 0% -
0001	INPUT OUTPU	T BYPASS LC	DAD BATTERY		888.		BYPASS L	OAD BATTERY	
		50000 L		1			SCO.		
HOME	ROL MEASUREMENT	SETUP INF		15:30 /ENT 2015/10/22	HOME CONT	ROL MEASUREMENT	SETUP IN	FORMATION	15:30 ENT 2015/10/22
	L1	L2	L3	SYSTEM ON Standby Mode		L1	L2	L3	SYSTEM ON Standby Mode
SYSTEM MODULE	60 120 180 280 ²⁰⁰	60 120 180 280 ⁰	60 170 340 240 ⁹⁹⁰		SYSTEM MODULE	0 50% 200% 20% 50% 70% 90%	0 30% 30% 30% 300%	0 10- 20- 10- 100-	
08			and and an	· · · · · · ·	08	Concession in a contract of the leader		And the second second second second	111/2
	230.0V	230.0V	VOLTAGE 230.0V			LOAD	LOAD 0%	LOAD 0%	
8885	CURRENT	CURRENT	CURRENT		0007	SOUT	SOUT	SOUT	
8885	10.0A	10.0A	10.0A	- m =	888:	OKVA	OKVA	OKVA	- 0% -
0001	POWER FACTOR 0.99	DOWER FACTOR	0.99			OKW	OKW	OKW	
8881				B ¹⁰ 2	8881				B ¹¹ /2
8885					8881				
	INPUT OUTPU	IT BYPASS LO	DAD BATTERY		0001	INPUT OUTPU	JT BYPASS	OAD BATTERY	
		100	i	15:30			SCO.	()	15:30
HOME CONTR	NEASUREMENT	SETUP	ORMATION EV	/ENT 2015/10/22	HOME CONT	ROL MEASUREMENT		FORMATION	ENT 2015/10/22
		CUCTERA		OSTIVE NEG	ATIVE CAPAC	Standby Mode			
		08		120 180 260 0 40 12	0 180 260 0 10° 50° Y	100s			
		00	88:	-	90%		12		
		01 🔘	80-	216.0V 21	.6.0V 1Min	- 0%	14		
				CURRENT CU	RIENT TEST RESU 2.0A Passed	u	1.		
			NO.		CHARGINGST	ATUS 0%	1111		
			881		Float		11 A		
						B	12		
						TTERY CLUB	14		
			(Inc.)						
		HOME	CONTROL	MEASUREMENT SE	TUP INFORMATION	EVENT 2015	5:30		

Figure 4-10 : écran des mesures de module

Les mesures disponibles sont répertoriées dans le **tableau 4-4**. **Tableau 4-4 :** Valeurs mesurées

Menu	Élément	Explication
Entrác	Tension L-N (V)	Tension de phase d'entrée (L1, L2, L3). Unités 0,1 V.
LINUEE	Fréquence (Hz)	Fréquence d'entrée (L1, L2, L3). Unités 0,1 Hz.
	Tension L-N (V)	Tension de phase de sortie (L1, L2, L3). Unités 0,1 V.
Cortio	Intensité L-N (A)	Intensité de phase de sortie (L1, L2, L3). Unités 0,1 A.
Solue	Fréquence (Hz)	Fréquence de sortie (L1, L2, L3). Unités 0,1 Hz.
	Facteur de puissance	Facteur de puissance de sortie (L1, L2, L3).
	Tension L-N (V)	Tension de phase de bypass (L1, L2, L3). Unités 0,1 V.
Bypass	Fréquence (Hz)	Fréquence de bypass (L1, L2, L3). Unités 0,1 Hz.
	Facteur de puissance	Facteur de puissance de bypass (L1, L2, L3).
	Sout (KVA)	Puissance apparente. Unités 0,1 kVA.
Charge	Pout (KW)	Puissance active. Unités 0,1 kW.
Charge	Niveau Charge (%)	Le pourcentage de la charge nominale de l'onduleur. Unités 1 %.
	Tension positive (V)	Tension positive de batterie. Unités 0,1 V.
	Tension négative (V)	Tension négative de batterie. Unités 0,1 V.
	Intensité positive (A)	Intensité positive de batterie. Unités 0,1 A.
	Intensité négative (A)	Intensité négative de batterie. Unités 0,1 A.
Batterie	Temps restant (s)	Autonomie de batterie restante. Unités 1 s.
Dutterie	Capacité (%)	Le pourcentage de la capacité de la batterie. Unités 1 %.
	Résultat Test	Résultat de test de batterie
	État Chargement	État de chargement de la batterie
	Température 1 (°C)	Température du module STS dans l'armoire de batteries. Unités 0,1 °C.

2.2.5 Écran « Configuration »

Appuyez sur l'icône pour accéder au sous-menu. Un mot de passe est nécessaire pour accéder aux sous-menus « Général », « Système », « Batterie », et « Préalarme », comme illustré dans les figures 4-11 et 4-12.





Appuyez sur la colonne grise et un clavier numérique s'affichera. Veuillez saisir le mot de passe de

2

4 chiffres et sélectionner l'icône pour accéder au sous-menu de configuration. Si le mot de passe est incorrect, l'écran LCD vous invitera à le ressaisir.



Figure 4-12 : écran de saisie de mot de passe

Deux niveaux de protection par mot de passe sont prévus : mot de passe de l'utilisateur et mot de passe de l'opérateur d'entretien.

Le mot de passe de l'utilisateur par défaut est « 0000 ». L'utilisateur peut le modifier à sa discrétion.

Le mot de passe de l'opérateur d'entretien est confié au personnel d'entretien.

Les différents niveaux de protection par mot de passe permettent d'accéder à différents paramètres. Ces paramètres peuvent être modifiés dans différents modes de fonctionnement. Le **tableau 4-5** répertorie les informations pertinentes.

Mode de fonctionnement de l'onduleur Élément de réglage		Moc	Mode	Mod	ba 7	Mode ba	Mode	conve	Moc	Autorisation	
		le veille	e bypass	te ligne	1ode Itterie	e test de Itterie	e panne	1ode ertisseur	de ÉCO	Utilisateur	Opérateur d'entretien
	Nom Modèle	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Langue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Heure	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Modifier Mot de passe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Débit Transmission	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gé	Alarme sonore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
néral	Restauration Réglages Usine	0									0
	Réinitialisation EEPROM	0									0
	Fonction Arrêt Urgence	0									0
	Enregistrer Réglage	0	0							0	0
	Tension Sortie	0	0								0
S	Limites Tension Bypass	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ystèn	Limites Fréquence Bypass	0	0								0
ē	Mode convertisseur	0									0
	Mode ÉCO	0	0	0					0		0
	Mode bypass	0	0								0

Tableau 4-5 : Tous les éléments de réglage du menu de configuration

	Auto-redémarrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Démarrage à froid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Délai Mode batterie	0	0	0			0	0	0	0
	Temps Arrêt système	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temps Restauration système	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Redondance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Réglage Puissance nominale	0								0
	Test Chargeur	0	0	0				0	0	0
	Tension nominale	0	0							0
	Capacité Batterie en Ah	0	0	0			0	0	0	0
	Intensité Charge maximale	0	0							0
	Réglage Batterie faible/Arrêt	0	0	0			0	0	0	0
Batt	Test périodique Batterie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eri	Intervalle Test batterie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ъ	Arrêt par Délai	0	0	0	0		0	0	0	0
	Arrêt par Tension batterie	0	0	0	0		0	0	0	0
	Arrêt par Capacité batterie	0	0	0	0		0	0	0	0
	Alerte Batterie âgée	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compensation Température	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Préalarme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paral	Onduleur en parallèle	0	0							0
lèle	Batterie autonome	0	0							0

« O » indique que cet élément de réglage peut être défini dans ce mode de fonctionnement.

Procédure de réglage

Étape 3 : sélectionnez l'icône

- Étape 1 : Choisissez un élément de réglage parmi « Général », « Système », « Batterie » et « Préalarme ».
- Étape 2 : sélectionnez l'élément à modifier. Sa valeur actuelle et son réglage s'afficheront à l'écran. Choisissez simplement le réglage actuel et les autres valeurs disponibles s'afficheront. Veuillez modifier le réglage que vous souhaitez.





pour confirmer la modification du réglage ou l'icône pour annuler la modification.



GENERAL	SYSTEM (BATTERY) PRE-ALARM PARALLEL	SYSTEM ON Standby Mode	GENERAL SYSTEM BATTERY PRE-ALARM PARALLEL SYSTEM ON Standby Mode
	PILUS POWER		Model Name
	English	111,	Language English English
	2015/10/22 15:30		Time 繁禧师文p.2
	Port0:2400 Port1:2400	- 0%	Baud Rate
	Enable Enable		Audible Alarm
		1112	Factory Reset
EEPROM Reset		- 0% -	EEPROM Reset
			EPO Function
			Password
		11/2	Save Setting
		0%	(ESQten, (2)
HOME		15:30 2015/10/22	

Figure 4-13 : procédure de réglage

2.2.5.1 Configuration - Écran « Général »

L'écran de configuration générale et la liste des réglages sont illustrés dans la figure 4-14 et le **tableau 4-6**. Les réglages généraux peuvent être définis quel que soit le mode de fonctionnement.

GENERAL	SYSTEM BATTERY PRE-ALARM PARALLEL	SYSTEM ON Standby Mode
	PLUS POWER	
	English	1172
	2015/10/22 15:30	
	Port0:2400 Port1:2400	- 0% -
	Enable	
EEPROM Reset		- 0%
	Normal OPEN Action	
		- 0% -
HOME	CONTROL MEASUREMENT SETUP	15:30 2015/10/22

Figure 4-14 : écran de configuration générale

Tableau 4-6	: list	e des	réglages	généraux	configurables
-------------	--------	-------	----------	----------	---------------

Élément de réglage	Sous-élément	Explication
Nom Modèle		Définit le nom de l'onduleur (xxxxxxxxxx). La longueur maximale est de 10 caractères.
Langue		 Fournit 3 autres langues pour l'afficheur LCD : Anglais (par défaut) Chinois traditionnel Chinois simplifié
Heure	Régler Heure	Définit la date et l'heure. (AAAA/MM/JJ heure: min: s) DOIT être réglé après installation de l'onduleur

	Date Installation Système	Définit la date (AAAA/MM/JJ) 2015/1/1 (par défaut) DOIT être réglé après installation de l'onduleur					
	Date Dernier entretien Système	Définit la date du dernier entretien du système (AAAA/MM/JJ). DOIT être réglé après installation de l'onduleur					
	Date Installation Batterie	Définit la date d'installation de la batterie (AAAA/MM/JJ). DOIT être réglé après installation de l'onduleur					
	Date Dernier entretien Batterie	Définit la date du dernier entretien de la batterie (AAAA/MM/JJ). DOIT être réglé après installation de l'onduleur					
Débit Transmission		 Définit la vitesse de transmission en baud du port de communication 0 2400 (par défaut) 4800 9600 Définit la vitesse de transmission en baud du port de communication 1 2400 (par défaut) 4800 9600 					
Alarme sonore		Définit l'alarme sonore : Désactiver Activer (par défaut) 					
Restauration Réglages Usine		Restaure les réglages d'usine par défaut. Reportez-vous au tableau 4-7					
Réinitialisation EEPROM		Réinitialise l'EEPROM. Reportez-vous au tableau 4-7					
Fonction Arrêt Urgence		 Définit l'état actif de l'arrêt d'urgence : Actif en normalement fermé Actif en normalement ouvert (par défaut) 					
Mot de passe		Définit le nouveau mot de passe. 0000 (par défaut)					
Enregistrer Réglage		Enregistre les réglages dans l'EEPROM. Utilisez cette fonction pour enregistrer les réglages modifiés.					

	Élément de réglage	Restauration	Réinitialisation
		Reglages Usine	EEPROM
	Nom Modele		-
	Langue	0	0
	Régler Heure		
	Date Installation Système		0
	Date Dernier entretien Système		0
	Date Installation Batterie		0
Cónóral	Date Dernier entretien Batterie		0
General	Modifier Mot de passe		0
	Débit Transmission		0
	Alarme sonore	0	0
	Restauration Réglages Usine		
	Réinitialisation EEPROM		
	Fonction Arrêt Urgence		0
	Enregistrer Réglage		
	Tension Sortie		0
	Limites Tension Bypass	0	0
	Limites Fréquence Bypass	0	0
	Mode convertisseur	0	0
	Mode ÉCO	0	0
	Mode bypass	0	0
	Autoredémarrage	0	0
Système	Démarrage à froid	0	0
	Délai Mode batterie	0	0
	Temps Arrêt système	0	0
	Temps Restauration système	0	0
	Redondance	U U	0
	Réalage Puissance nominale	0	0
	Test Chargeur	<u> </u>	0
	Toncion nominalo		0
	Capacitá Battorio on Ab	0	0
		0	0
	Déalage Dattarie faible (Arrêt	0	0
	Regidge ballerie faible/Arrel	0	0
Detterie	Iest periodique Batterie	0	0
Batterie		0	0
	Arret par Delai	0	0
	Arret par lension batterie	0	0
	Arret par Capacité batterie	0	0
	Alerte Batterie ägée	0	0
	Compensation Température	0	0
Préalarme			0

Tableau 4-7 : Liste par catégorie des valeurs réinitialisées dans l'EEPROM

2.2.5.2 Configuration - Écran « Système »

L'écran de configuration du système et la liste des réglages sont illustrés dans la figure 4-15 et le tableau 4-7. Les réglages du système ne pourront être définis que si l'onduleur fonctionne dans un mode donné. Veuillez contrôler les éléments de réglage disponibles dans le tableau 4-5 pour les détails. S'ils ne sont pas définis dans un mode spécifique, un écran d'avertissement s'affichera.



Reportez-vous la figure 4-16.

Figure 4-15 : écran de configuration du système



Figure 4-16 : écran d'avertissement

La liste des réglages du système configurables figure dans le **tableau 4-7**. **Tableau 4-8 :** liste des réglages du système configurables

Élément de réglage	Sous-élément	Explication
Tension Sortie		 Définit la tension de sortie. 220 V ca (par défaut) 230 V ca 240 V ca DOIT être réexaminé après installation de l'onduleur
RÉGLAGES DE BYPASS	Limites Tension Bypass	Définit les limites de tension de bypass : Limite supérieure • +10 % • +15 % (par défaut) • +20 %

		Limite inférieure			
		● -10 %			
		\bullet -20 % (par défaut)			
		• -30 %			
		Définit les limites de fréquence de bypass :			
	Limitor	Limite supérioure/inférioure			
	Linites				
	Prequence				
	Dypass				
		• +/-4 Hz (par defaul)			
Mode		Definit le mode du convertisseur :			
convertisseur		• Desactiver (par defaut)			
		• Activer			
		Définit le mode ECO :			
Mode ECO		 Désactiver (par défaut) 			
		Activer			
		Définit le mode bypass :			
		 Désactiver (par défaut) 			
		Activer			
Mode bypass		DOIT être réexaminé après installation de			
		l'onduleur.			
		Si vous avez besoin de la source de bypass lorsque			
		l'onduleur est à l'arrêt, veuillez activer cette option.			
		Définit l'auto-redémarrage :			
		Désactiver			
		 Activer (par défaut) 			
Auto-redémarrage		Après avoir défini cette option sur « Enable », dès que			
		l'arrêt de l'onduleur se produit en raison d'une batterie			
		faible et que le réseau électrique est restauré. l'onduleur			
		reviendra en mode liane.			
		Définit le démarrage à froid :			
		 Désactiver 			
		 Activer (par défaut) 			
		Après avoir défini cette option sur « Activé » l'onduleur			
Démarrage à froid		neut être allumé sans le connecter au réseau électrique			
		en appuyant sur le bouton « Battery Start »			
		Penortez-vous à l'opération de démarrage à froid pour			
		Définit le délai d'arrêt du système en mode batterie			
		• 0 : Décactiver (par défaut)			
Délai Mode		 Valour différente de 0 - Activer 			
batterie		✓ Valeur difference de 0. Activer			
		Lorsque celle fonction est activee, l'onduleur coupera la			
		sorue apres avoir roncuonne en mode datterie pendant			
		Un certain nombre de secondes.			
		Definit le temps d'arret (0,2 à 99 min) :			
	Temps Arrêt	• 0,2 min (par défaut)			
Arrêt/Restauration	svstème	Ce delai commencera à s'écouler des que la commande			
	-,	« Restauration Arrët » du menu de contrôle sera			
		exécutée.			
	Temps	Définit le temps de restauration du système			

	Restauration	(0 à 9 999 min) :				
	système	 1 min (par défaut) 				
		Ce délai commencera à s'écouler une fois que le temps				
		d'arrêt est dépassé, dès que la commande				
		« Restauration Arrêt » du menu de contrôle est				
		exécutée.				
		Définit la puissance nominale du module :				
		• 20 kVA				
		 30 kVA (par défaut) 				
		L'armoire 30K peut recevoir tous les modules de				
Réglage Puissance		puissance 20 kVA. Pour ce type d'application, la				
nominale		puissance nominale doit être définie à 20 kVA.				
		Si le réglage ne correspond pas à la capacité du module				
		de puissance, un message d'erreur s'affichera.				
		DOIT être réexaminé après installation de				
		l'onduleur				
		Définit la puissance totale et de redondance.				
		Puissance totale : le nombre de modules de puissance.				
		Redondance : le nombre de modules de puissance				
Redondance		redondants.				
		DOIT être défini après installation de l'onduleur				
		ou si le nombre de modules de puissance a				
		changé.				
		Définit le test du chargeur :				
Test Chargeur		 Désactiver (par défaut) 				
		Activer				

2.2.5.3 Configuration - Écran « Batterie »

L'écran de configuration des batteries et la liste des réglages sont illustrés dans la figure 4-17 et le tableau 4-9. Les réglages de batterie ne pourront être définis que si l'onduleur fonctionne en mode veille. S'ils ne sont pas définis en mode veille, l'écran d'avertissement s'affichera, comme illustré dans la figure 4-16.

GENERAL		BATTERY		ALARM		SYS ⁻ Standb	YEM ON
Nominal BATT Voltag	şe ——						
BATT Capacity in Ar	1 —						1112
MAX Charging Currer	it		Low C			_	
BATT Low/Shutdown			Shutd				0% _
TEMP. Compensation							
BATT Age Alert							1117
BATT Test						_	0% -
	H						
						98	1100
							0%
							1111
Номе	CONTROL	MEASUREMENT	SETUP	INFOR	D RMATION	EVENT	15:30 2015/10/22

Figure 4-17 : écran de configuration des batteries

Les réglages de batterie ne pourront être définis que si l'onduleur fonctionne en mode veille. S'ils ne sont pas définis en mode veille, l'écran d'avertissement s'affichera, comme illustré dans la figure 4-23. Voir la liste des réglages de batterie configurables dans le **tableau 4-9**.

Élément de réglage	Sous-élément	Explication
Tension nominale		 Définit la tension nominale de batterie. 16 x 12 V (par défaut) 18 x 12 V 20 x 12 V DOIT être réglé après installation de l'onduleur
Capacité Batterie en Ah		 Définit la capacité de batterie (0 à 999) : 9 Ah (par défaut) DOIT être défini après installation de l'onduleur ou si la capacité de batterie a changé.
Intensité Charge maximale		 Définit l'intensité de charge maximale de batterie (1 à 128 A) : 2 A (par défaut) DOIT être défini après installation de l'onduleur ou si la capacité de batterie a changé.
	Tension faible	Définit la tension de batterie faible (10,5 à 11,5 V) x (nombre de batteries) : • 11 V x nombre de batteries (par défaut)
Batterie faible/ Paramètre	Capacité faible	Définit la capacité de batterie faible (20 à 50 %) : • 20 % (par défaut)
d'arrêt	Tension d'arrêt	Définit le point de tension de batterie pour l'arrêt du système en mode batterie (10 à 11 V) x (nombre de batteries) : ● 10 V x nombre de batteries (par défaut)
	Test périodique Batterie	 Définit l'activation ou la désactivation du test périodique de la batterie : Désactiver (par défaut) Activer
	Intervalle Test batterie	Définit l'intervalle de test de batterie (7 à 99 jours) : ● 30 jours (par défaut)
Test de batterie	Arrêt par Délai	Définit la durée du test de batterie (10 à 1000 s) : ● 10 s (par défaut)
	Arrêt par Tension batterie	Définit la tension de batterie pour l'arrêt du test de batterie (11 à 12 V) x (nombre de batteries) : ● 11 V x nombre de batteries (par défaut)
	Arrêt par Capacité batterie	Définit la capacité de batterie pour l'arrêt du test de batterie (20 à 50 %) : ● 20 % (par défaut)
Alerte Batterie âgée	Alerte Batterie âgée (Mois)	 Définit l'âge de remplacement de la batterie (Désactiver, 12 à 60 mois) : Désactiver (par défaut) Si cette fonction est activée et la batterie est encore installée après cette période, un avertissement « Alerte Batterie âgée » s'affichera.
Compensation Température		Définit la compensation de température de batterie (0 à -5 (mV/C/cl)) :

Tableau 4-9 : liste des réglages de batterie configurables

	• 0 (mV/C/cl) (par défaut)
Tension de charge	 Définit la tension de charge de batterie (2,30 à 2,35 V) : 2,35 V (par défaut) Définit la tension d'annonciation de batterie (2,23 à 2,35 V) : 2,29 V (par défaut)

2.2.5.4 Écran « Préalarme »

L'écran de configuration des préalarmes et la liste des réglages sont illustrés dans la figure 4-18 et le tableau 4-9. Les réglages de préalarme peuvent être définis dans tout mode de fonctionnement.

GENERAL SYSTEM	BATTERY	PRE-ALAR	PARALLEL		SYSTEM ON Standby Mode
Line Voltage Range					
Line Frequency Range					
Loas					
L					0% -
					0%
					0%
HOME CONTROL	MEASUREMENT	SETUP	INFORMATION	EVE	15:30 2015/10/22

Figure 4-18 : écran de préalarme configurable

Les réglages de préalarme peuvent être définis dans tout mode de fonctionnement. Voir la liste des réglages de prélarme configurables dans le **tableau 4-10**.

Élément de réglage	Sous-élément	Explication
Limites Tension Ligne		Définit les limites de tension de ligne : Limite supérieure • $+5 \%$ • $+10 \%$ • $+15 \%$ • $+20 \%$ (par défaut) Limite inférieure • -5% • -10% • -15% • -20% (par défaut)
Limites Fréquence Ligne		Définit les limites de fréquence de ligne : Limite supérieure/inférieure • +/-1 Hz • +/-2 Hz • +/-3 Hz • +/-4 Hz (par défaut)

Tableau 4-10 : liste des réglages de préalarme configurables

Charge		Définit le pourcentage de surcharge de l'onduleur (40 à 100 %) : ● 100 % (par défaut)
		Définit le pourcentage de déséquilibre de charge de
		l'onduleur (20 à 100 %) :
		 100 % (par défaut)

2.2.5.5 Configuration - Écran « Parallèle »

Utilisez les icônes vers le haut et vers le bas pour accéder aux différents sous-menus. Appuyez sur l'icône « ENTER » pour accéder à l'écran des réglages du mode PARALLÈLE, comme illustré dans la figure 4-27.

GENERAL	SYSTEM	BATTERY	PRE-ALARM	PARALLEL	SYSTEM ON Standby Mode
UPS Parallel	Disat	ble			
independent Bat	tery — Disat				0%
					20% E
					0%
HOME	CONTROL	MEASUREMENT	SETUP	INFORMATION	15:30 EVENT 2015/10/22

Figure 4-27 : écran de configuration du mode parallèle

Voir la liste des réglages de la configuration en mode parallèle dans le **tableau 4-11**.

\land Mise en garde

- L'avertissement « Alerte ! Erreur de micrologiciel en mode parallèle » apparaîtra dans l'événement courant lorsque le réglage du mode parallèle est activé, mais le micrologiciel ne prend pas en charge cette fonction.
- Pour débloquer cet avertissement, coupez la source d'alimentation secteur, puis éteignez le système. Une fois le système complètement éteint, rétablissez l'alimentation secteur pour redémarrer l'onduleur.

Tableau 4-11 : liste des réglages du mode parallèle configurables

Élément de réglage	Sous-élément	Explication
Onduleur en parallèle		 Définit le mode parallèle de l'onduleur Désactiver (par défaut) Activer
Batterie autonome		 Définit le mode batterie autonome Désactiver (par défaut) Activer

2.2.6 Écran « Informations »

(i)

Appuyez sur l'icône pour accéder au sous-menu. Dans cette écran d'informations, vous pouvez vérifier la configuration de l'onduleur de l'unité. Les trois sous-menus disponibles sont

« Identification », « Système » et « Batterie ».



Figure 4-19 : menu des informations

2.2.6.1 Informations - Écran « Identification »

Si vous sélectionnez le sous-menu d'identification, le nom du modèle, le numéro de série et la version du micrologiciel s'afficheront, comme illustré dans la figure 4-20.

				SYSTEM ON
IDENTIFACATION	SYSTEM	BATTERY		Standby Mode
Model Name	*****			
Serial No.	XXXXXXXXXXXXXXX	Х		111
Display# 50 Firm	ware Version	XX.XX		- 0%
STS#08 Firmwar	e Version	XX.XX		
Module# 00 DSP	Firmware Version	XX.XX		
Module# 00 MCL	J Firmware Version	XX.XX		
Module# 00 Seria	al No.	XXXXXXXXXXXXXXXX	Х	- 0% -
				1111N
				13 11
		PAG	GE 》 1	
				15:20
HOME	ROL MEASUREMENT	SETUP INFOR	MATION	ENT 2015/10/22

Figure 4-20 : page de l'écran d'identification

2.2.6.2 Informations - Écran « Système »

Si vous sélectionnez l'onglet du sous-menu « Système », les informations sur la puissance du système, la tension nominale, la fréquence nominale, etc. s'afficheront, comme illustré dans les figures 4-21 et 4-22. Appuyez sur les flèches vers le haut et vers le bas pour accéder aux différentes pages.

IDENTIFACATION SYSTEM	BATTERY	SYSTEM ON Standby Mode
Nominal Power(KW)	XX	
Nominal AC Voltage(V)	230.0	117
Nominal Frequency(Hz)	50.0	
Number of Modules	2	- 0%
Number of Modules for Redundancy	0	
System Installed Date	2015/01/01	12
System Last Maintain Date	2015/01/01	- 0% -
ECO Mode	Disable	11111ST
Converter Mode	Disable	
Battery Mode Shutdown Delay	Disable	B
		- 0% -
	SETUP INFORMATION	15:30 2015/10/22

IDENTIFACATION	SYSTEM	BATTE	RY	SYSTEM ON Standby Mode
Auto Restart		Disable		
Power by Bypass		Disable		
Cold Start		Disable		
System Language		English		- 0%
System Baud Rate Co	om Port0	2400		1 MARCA
System Baud Rate Co	om Port1	2400		
Turn On Password		Disable		- 0% ⁻
				The second
				B 11/2
				▲ = 0% =
			PAGE»	2
			i	15:30
HOME CONTRO	L MEASUREMENT	SETUP	INFORMATION	EVENT 2015/10/22

Figure 4-21 : écran de la page 1 des informations sur le système

Figure 4-22 : écran de la page 2 des informations sur le système

2.2.6.3 Informations - Écran « Batterie »

Si vous sélectionnez l'onglet du sous-menu « Batterie », les informations sur la tension nominale de batterie, la capacité, l'intensité de charge, etc. s'afficheront, comme illustré dans la figure 4-23.

		SYSTEM ON
IDENTIFACATION SYSTEM	BATTERY	Standby Mode
Nominal Battery Voltage(V)	16x12V	
Battery Capacity in Ah(Ah)	9	147
Maximum Charging Current(A)	2	- 0%
Battery Low Voltage(V)	10.5	
Battery Low Capacity(%)	30	
Battery Shutdown Voltage(V)	11.0	
Periodic Battery Test	Disable	- 0% -
Battery Installed Date	2015/01/01	
Battery Last Maintain Date	2015/01/01	
		13
		- 0% -
		15:30 2015/10/22

Figure 4-23 : écran de la page des informations sur la batterie

2.2.7 Écran « Événements »

Quand un événement se produit, une icône



clignotera dans l'écran principal, comme

illustré dans la figure 4-24. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône pour contrôler la liste des derniers événements, l'historique des événements et réinitialiser tous les événements, comme illustré dans la figure 4-25.



Figure 4-24 : écran de notification d'une alarme



Figure 4-25 : menu des événements

2.2.7.1 Événements courants

Quand un événement se produit, l'identifiant de module et le code d'alarme s'afficheront sur l'écran des événements courants. Un maximum de 50 événements est répertorié dans la liste courante. Seuls 10 événements à la fois sont affichés sur une page. <u>Par cons</u>équent, si le nombre

d'événements est supérieur à 10, vous devez appuyer sur l'icône événements, comme illustré dans la figure 4-26.

pour lire les autres

CURRE	ENT EVENT HISTORY EVENT RESET A	LL EVENTS	SYSTEM ON Standby Mode
1.	Warning! EEPROM Fail	#08	
2.	Warning! Communicate CAN Fail	#00	
3.	Warning! Battery Open	#00	
4.	Warning! Battery Open	#01	
5.	Warning! Module Un-Lock	#00	
6.	Warning! Module Un-Lock	#01	
7.			- 0% -
8.			
9.			
10.			3
		PAGE»	0% =
Ном			15:30 VENT 2015/10/22

Figure 4-26 : écran des événements courants

2.2.7.2 Historique des événements

Le détail des informations des événements est enregistré dans l'historique des événements. L'historique des événements peut contenir un maximum de 500 événements. Quand une alerte se produit, le code d'alarme, l'heure de l'alarme et l'identifiant de module s'afficheront. Quand un événement de panne se produit, les détails de l'alarme, l'heure de l'alarme et l'identifiant de module s'afficheront (reportez-vous au **tableau 4-12** « Liste des alarmes »). Afin de collecter plus d'informations sur l'onduleur, la modification des réglages importants (reportez-vous au **tableau 4-13** « Réglage important changé), les changements de mode de fonctionnement de l'onduleur (reportez-vous au **tableau 4-14** « Changement de mode de l'onduleur ») et l'exécution des actions de commande (reportez-vous au **tableau 4-15** « Exécution des commandes ») sont enregistrés dans l'historique des événements. Reportez-vous à la figure 4-27 pour une illustration de l'écran affiché.

CURRE	INT EVENT HISTORY EVENT RES	SET ALL EVENTS	SYSTEM ON Standby Mode
1.	Warning! EEPROM Fail	#08 2015/10/21 10:47:5	8
2.	Warning! Communicate CAN Fail	#00 2015/10/21 10:47:5	8
3.	Warning! Battery Open	#00 2015/10/21 10:47:5	0
4.	Warning! Battery Open	#01 2015/10/21 10:47:5	0
5.	Warning! Module Un-Lock	#00 2015/10/21 10:42:1	
6.	Warning! Module Un-Lock	#01 2015/10/21 10:42:1	1
7.	Fault! Battery Fault	#01 2015/10/19 09:21:3	6 <u> </u>
8.	Fault! Battery Fault	#00 2015/10/19 09:21:3	6
9.	Fault! BUS Soft Start Line Loss	#01 2015/09/07 12:04:4	5
10.	Fault! BUS Soft Start Line Loss	#01 2015/09/07 12:04:4	5
		PAGE»	- 0% -
Ном		TUP INFORMATION	15:30 2015/10/22

Figure 4-41 : écran de l'historique des événements

2.2.7.3 Réinitialisation de tous les événements

Le mot de passe de l'opérateur d'entretien est nécessaire pour accéder à l'écran de réinitialisation de tous les événements, comme illustré dans la figure 4-28. Après avoir saisi le mot de passe

No

correct, un écran de confirmation s'affichera. Ensuite, appuyez sur l'icône

pour

réinitialiser tous les événements ou l'icône la figure 4-29.

pour annuler cette action, comme illustré dans

Yes



Figure 4-29 : écran de confirmation de la réinitialisation de tous les événements